



### 1 Minimum Requirements

- A display connected to MCore 4 (not included).
- A Microsoft Teams Rooms account (not included).
- Wired network environment (not included).


### 2 Package Contents



MCore 4 Package




MTouch Plus Package




VCH51 Pro Package



AVHub Package



UVC86 Package




RoomSensor Package

### 3 Installation

- MCore 4 supports mounting on the wall, mounting on the TV, or putting on a table.
- MTouch Plus supports putting on a table, pasting on a table, fixing on a table, or mounting on the wall.
- AVHub supports mounting on the wall, sticking under the table, putting on the desk, or mounting on the rack.
- UVC86 supports putting on a flat surface, mounting on top of a display, mounting on the wall, mounting on the ceiling, or mounting on the TV mount.
- RoomSensor supports mounting on the ceiling or mounting on the wall.

## 4 Connection



- When starting up the system for the first time, you need to connect a mouse to complete the initial configuration. We recommend using the wireless mouse and keyboard kit.
- Not included accessories requirements:
  - » Display: Resolution of 1080p or higher and with an HDMI port.
  - » PC: Equipped with HDMI or USB-C (support DP protocol) Port.
  - » PoE switch: If you use PoE to connect speakers or cameras, you need to use PoE+.
  - » Ethernet cable: CAT5e or higher ethernet cable.


## 5 Initial Setup

1. Press the power button on the left side of the MCore 4 to start it up. The Microsoft Windows 11 IoT Enterprise operating system will automatically load. After the system initializes, you can use the MTouch Plus to log in and complete the system setup. The device will automatically launch the Microsoft Teams Meeting System app and enter the setup page.
2. Follow the on-screen prompts to select the desired language, country or region, and keyboard layout, then click **Get started**.
3. Read the End User Agreement and click **Accept**.
4. Enter the one-time password you created in the Teams Meeting Rooms Pro Admin Portal and click **Continue**. Alternatively, click **Manual Setup** in the lower-right corner, enter your account and password, and click **Finish**.

## 6 Features

### Wireless Sharing

1. Connect the WPP30 to the USB port of the MTouch Plus. When pairing, the LED indicator of WPP30 is orange. When the pairing is successful, the LED indicator turns green breathing light.
2. Connect the paired WPP30 to the USB-A/USB-C port on your PC.
3. On the WPP30, press the presentation button to share the full screen.



### Pair with a RoomSensor


1. Switch the account from Microsoft Teams to Admin.
2. Open Yealink RoomConnect.
3. Tap **MTouch Plus** > **Sensor**.
4. Select **Add device** and follow the on-screen instructions to pair.

-  An MTouch Plus can be paired with only one RoomSensor.
- The distance between the MTouch Plus and RoomSensor must be within 20m.


### 1 Mindestanforderungen

- Ein Display, das mit MCore 4 verbunden ist (nicht enthalten).
- Ein Microsoft Teams Rooms-Konto (nicht enthalten).
- Kabelgebundene Netzwerkkumgebung (nicht enthalten).


### 2 Lieferumfang



MCore 4-Paket




Paket MTouch Plus




VCH51 Pro-Paket



Paket AVHub



Paket UVC86




RaumSensor-Paket

### 3 Installation

- MCore 4 kann an der Wand, am Fernseher oder auf einem Tisch montiert werden.
- MTouch Plus kann auf einem Tisch platziert, auf den Tisch geklebt, auf dem Tisch fixiert oder an der Wand montiert werden.
- AVHub kann an der Wand montiert, unter dem Tisch angebracht, auf dem Schreibtisch platziert oder im Rack installiert werden.
- UVC86 kann auf einer ebenen Fläche aufgestellt, auf einem Display montiert, an der Wand, an der Decke oder am TV-Halter angebracht werden.
- RoomSensor kann an der Decke oder an der Wand montiert werden.

## 4 Verbindung



- Beim ersten Start des Systems müssen Sie eine Maus anschließen, um die Ersteinrichtung vorzunehmen. Wir empfehlen die Verwendung eines kabellosen Maus- und Tastaturkits.
- Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
  - » Anzeige: Auflösung von 1080p oder mehr mit HDMI-Anschluss.
  - » PC: Mit HDMI- oder USB-C-Anschluss (Unterstützung des DP-Protokolls).
  - » PoE-Switch: Wenn Sie PoE verwenden, um Lautsprecher oder Kameras anzuschließen, benötigen Sie PoE+.
  - » Ethernet-Kabel: CAT5e oder höher.

## 5 Ersteinrichtung

1. Drücken Sie die power-Taste an der linken Seite des MCore 4, um das Gerät zu starten. Das Betriebssystem Microsoft Windows 11 IoT Enterprise wird automatisch geladen. Nach der Initialisierung des Systems können Sie sich über das MTouch Plus anmelden und die Systemeinrichtung abschließen. Das Gerät startet automatisch die Microsoft Teams Meeting System app und öffnet die Einrichtungsseite.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die gewünschte Sprache, das Land oder die region und das Tastaturlayout auszuwählen, und klicken Sie dann auf **Los geht's**.
3. Lesen Sie die Endbenutzervereinbarung und klicken Sie auf **Akzeptieren**.
4. Geben Sie das Einmalkennwort ein, das Sie im Teams Meeting Rooms Pro Admin Portal erstellt haben, und klicken Sie auf **Weiter**. Alternativ klicken Sie unten rechts auf **Manuelle Einrichtung**, geben Sie Ihre Zugangsdaten ein, und klicken Sie auf **Fertigstellen**.

## 6 Funktionen

### Kabelloses Teilen

1. Schließen Sie den WPP30 am USB-A-Anschluss des MTouch Plus. Beim Pairing leuchtet die LED-Anzeige des WPP30 orange. Wenn das Pairing erfolgreich ist, leuchtet die LED-Anzeige grün im Atemlicht.
2. Schließen Sie den gekoppelten WPP30 an den USB-A-/USB-C-Anschluss Ihres PCs an.
3. Drücken Sie auf dem WPP30 die Präsentationstaste, um den gesamten Bildschirm zu teilen.



### Kopplung mit einem RoomSensor

1. Wechseln Sie das Konto von Microsoft Teams zu Admin.
2. Öffnen Sie Yealink RoomConnect.
3. Tippen Sie auf **MTouch Plus > Sensor**.
4. Wählen Sie **Gerät hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Pairing durchzuführen.

- Ein MTouch Plus kann nur mit einem RoomSensor gekoppelt werden.
- Der Abstand zwischen dem MTouch Plus und dem RoomSensor darf nicht mehr als 20 m betragen.

# Démarrage rapide


# Yealink

## MVC S90-C5U pour le système Microsoft Teams Rooms


### 1 Exigences minimales

- Un écran connecté à MCore 4 (non inclus).
- Un compte Microsoft Teams Rooms (non inclus).
- Un environnement réseau câblé (non fourni).


### 2 Contenu de la boîte



Paquet MCore 4




Pack MTouch Plus




Paquet VCH51 Pro



Pack AVHub



Pack UVC86




Paquet RoomSensor

### 3 Installation

- MCore 4 prend en charge un montage mural, un montage sur TV ou la pose sur une table.
- MTouch Plus peut être posé sur une table, collé sur une table, fixé sur une table ou monté au mur.
- AVHub permet une installation murale, sous une table, sur un bureau ou sur un rack.
- UVC86 permet la pose sur une surface plane, le montage au-dessus d'un écran, au mur, au plafond ou sur un support TV.
- RoomSensor prend en charge le montage au plafond ou au mur.

## 4 Connexion



- Lorsque vous démarrez le système pour la première fois, vous devez connecter une souris pour terminer la configuration initiale. Nous vous recommandons d'utiliser le kit de clavier et souris sans fil.
- Accessoires nécessaires non fournis :
  - » Affichage: D'une résolution supérieure ou égale à 1080p et doté d'un port HDMI.
  - » Un ordinateur : Doté d'un port HDMI ou USB-C (qui prend en charge le protocole DP).
  - » Commutateur PoE: Si vous utilisez un commutateur PoE pour y connecter des haut-parleurs ou des caméras, vous devez utiliser un PoE+.
  - » Câble Ethernet: Câble Ethernet de type CAT5e ou supérieur.




## 5 Configuration initiale

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation à gauche de MCore 4 pour démarrer. Le système d'exploitation Microsoft Windows 11 IoT Enterprise se chargera automatiquement. Une fois l'initialisation terminée, vous pouvez utiliser l'MTouch Plus pour vous connecter et finaliser la configuration. L'appareil lancera automatiquement l'application Microsoft Teams Meeting System et affichera la page de configuration.
2. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner la langue, le pays ou la région, et la disposition du clavier souhaités, puis cliquez sur **Commencer**.
3. Lisez l'accord de licence utilisateur final puis cliquez sur **Accepter**.
4. Saisissez le mot de passe unique que vous avez créé dans le portail d'administration Teams Meeting Rooms Pro, puis cliquez sur **Continuer**. Vous pouvez également cliquer sur **Configuration manuelle** en bas à droite, saisir votre compte et mot de passe, puis cliquer sur **Terminer**.

## 6 Fonctionnalités

### Partage sans fil

1. Conecte el WPP30 al puerto USB del MTouch Plus. Lors de l'appairage, l'indicateur LED du WPP30 est orange. Lorsque l'appariement est réussi, l'indicateur LED devient une lumière verte respirante.
2. Connectez le WPP30 couplé au port USB-A/USB-C de votre ordinateur.
3. Sur le WPP30, appuyez sur le bouton de présentation pour partager l'écran complet.



### Effectuez l'appairage avec un RoomSensor


1. Basculez le compte de Microsoft Teams à Admin.
2. Ouvrez Yealink RoomConnect.
3. Touchez **MTouch Plus** > **Capteur**.
4. Sélectionnez **Ajouter un appareil** et suivez les instructions à l'écran pour l'appairage.

- Un MTouch Plus ne peut être associé qu'à un seul RoomSensor.
- La distance entre le MTouch Plus et le RoomSensor doit être inférieure à 20 m.


### 1 Requisitos mínimos

- Una pantalla conectada a MCore 4 (no incluida).
- Una cuenta de Microsoft Teams Rooms (no incluida).
- Entorno de red cableado (no incluido)


### 2 Contenido de la caja



Paquete MCore 4




Paquete MTouch Plus




Paquete VCH51 Pro



Paquete AVHub



Paquete UVC86




Paquete RoomSensor

### 3 Instalación

- MCore 4 admite la instalación en pared, montaje en TV o colocación sobre la mesa.
- MTouch Plus permite colocarse sobre la mesa, pegarse a la mesa, fijarse a la mesa o instalarse en la pared.
- AVHub admite la instalación en pared, fijación debajo de la mesa, colocación sobre el escritorio o montaje en rack.
- UVC86 se puede colocar sobre una superficie plana, instalar sobre una pantalla, fijar a la pared, instalar en el techo o montar en el soporte del televisor.
- RoomSensor soporta instalación en el techo o en la pared.

## 4 Conexión



- Al iniciar el sistema por primera vez, debe conectar un ratón para completar la configuración inicial. Es recomendable utilizar el kit de teclado y ratón inalámbricos.
- Accesorios necesarios no incluidos:
  - » Pantalla: resolución de 1080 p o superior y con un puerto HDMI.
  - » PC: equipado con un puerto HDMI o USB-C (compatible con el protocolo DP).
  - » Switch PoE: si utiliza adaptadores PoE para conectar altavoces o cámaras, debe utilizar PoE+.
  - » Cable Ethernet: cable Ethernet CAT5e o superior.


## 5 Configuración inicial

1. Pulsa el botón de encendido en el lateral izquierdo del MCore 4 para iniciarlo. El sistema operativo Microsoft Windows 11 IoT Enterprise se cargará automáticamente. Después de que el sistema se inicialice, puedes usar el MTouch Plus para iniciar sesión y completar la configuración. El dispositivo lanzará automáticamente la aplicación Microsoft Teams Meeting System y accederá a la página de configuración.
2. Sigue las instrucciones en pantalla para seleccionar el idioma, país o región y diseño de teclado que desees, luego haz clic en **Comenzar**.
3. Lee el Acuerdo de Usuario Final y haz clic en **Aceptar**.
4. Introduce la contraseña de un solo uso que creaste en el Teams Meeting Rooms Pro Admin Portal y haz clic en **Continuar**. También puedes hacer clic en **Configuración Manual** en la esquina inferior derecha, ingresar tu cuenta y contraseña, y hacer clic en **Finalizar**.

## 6 Características

### Compartición inalámbrica

1. Conecte el WPP30 al puerto USB del MTouch Plus. Al emparejar, el indicador LED del WPP30 es de color naranja. Cuando el emparejamiento es exitoso, el indicador LED se convierte en una luz verde parpadeante.
2. Conecte el WPP30 emparejado al puerto USB-A/USB-C del ordenador.
3. En el WPP30, presiona el botón de presentación para compartir la pantalla completa.



### Emparejar con un RoomSensor

1. Cambia la cuenta de Microsoft Teams a Administrador.
2. Abre Yealink RoomConnect.
3. Toca **MTouch Plus** > **Sensor**.
4. Selecciona **Añadir dispositivo** y sigue las instrucciones en pantalla para emparejar.

- Un MTouch Plus puede emparejarse con un solo RoomSensor.
- La distancia entre el MTouch Plus y el RoomSensor debe ser inferior a 20 m.









HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Please refer to the Quick Start Guide for each product for detailed Regulatory Notices.



430104003551

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.  
Web: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)  
Copyright©2026 YEALINK (XIAMEN) NETWORK  
TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.